

AMVOX 说明书 140x210mm 联创图文 2020.10.21

Amvox

MANUAL DE INSTRUÇÕES

AMS 370 BLACK / AMS 370 2 BLACK
AMS 370 RED / AMS 370 2 RED
AMS 500 BLACK / AMS 500 2 BLACK
AMS 500 RED / AMS 500 2 RED



DADOS TÉCNICOS

AMS 370 BLACK / AMS 370 2 BLACK – 127V 750W 60Hz / 220V 750W 60Hz
AMS 370 RED / AMS 370 2 RED – 127V 750W 60Hz / 220V 750W 60Hz
AMS 500 BLACK / AMS 500 2 BLACK – 127V 750W 60Hz / 220V 750W 60Hz
AMS 500 RED / AMS 500 2 RED – 127V 750W 60Hz / 220V 750W 60Hz

COMO FAZER SANDUÍCHES TOSTADOS

Antes do primeiro uso, por favor, limpe as chapas com um pano úmido e seque com um pano, toalha etc. Para obter um resultado marrom dourado uniforme, você pode passar um pouco de manteiga no lado do pão em contato com a chapa.

1. Ligue o plugue na tomada de parede.
2. Feche a sanduicheira e prepare o sanduiche enquanto a sanduicheira se aquece.
3. Quando a sanduicheira estiver pronta, após cerca de 3 minutos, a luz verde indicadora de temperatura se acende.
4. Abra completamente a sanduicheira e coloque a fatia de pão com o lado amanteigado sobre a chapa.
5. Encalxe o sanduiche pressionando-o contra a chapa inferior.
6. Coloque seu recheio e cubra com a fatia de pão com manteiga virada para cima. Você pode preparar apenas um sanduiche se assim desejar. O recheio deve ser colocado bem dentro das fatias de pão.
7. Abaixe a placa superior cuidadosamente sobre o pão até que a sanduicheira esteja completamente fechada e travada.
8. O sanduiche estará tostado em 2-3 minutos ou mais de acordo com o gosto. Abra a sanduicheira e remova o sanduiche usando uma espátula plástica ou de madeira. Nunca use faca de metal, pois isso pode danificar o revestimento antiaderente.
9. Feche a tampa para preservar o calor até estar pronto para tostar os novos sanduiches.
10. Prepare mais sanduiches, se necessário, enquanto o outro está tostando.
11. Após o uso retire o plugue da tomada da parede.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho. Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

Ao usar eletrodomésticos, precauções básicas de segurança devem sempre ser seguidas, incluindo as seguintes:

- Leia todas as instruções
- Não toque superfícies quentes. Use alças ou botões.
- Para proteger contra os choques elétricos, não imergir o cabo, plugue ou sanduicheira em água ou qualquer outro líquido.
- A supervisão é necessária para qualquer aparelho utilizado perto de crianças.
- Este aparelho é para uso doméstico, sendo vedado seu uso para bens profissionais, perdendo no caso a garantia de fábrica.
- Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Desconecte o aparelho após o uso e antes da limpeza. Deixe esfriar antes de colocar ou retirar peças e antes de limpar o aparelho.
- Crianças devem ser supervisionadas se estiverem próximas ao aparelho em funcionamento.
- A fim de evitar riscos, não opere qualquer aparelho com um cabo ou plugue danificado ou após mau funcionamento do aparelho, ou se ele foi danificado de qualquer maneira. Leve o aparelho para a assistência autorizada mais próxima para análise, reparação ou ajuste elétrico ou mecânico.

1

- Deve-se ter muito cuidado ao mover um aparelho contendo óleo quente ou outros líquidos quentes.
- Para reduzir os riscos de ferimentos, use apenas os acessórios inclusos e recomendados pelo fabricante do aparelho.
- Não utilizar ao ar livre.
- Não deixe o cabo ficar sobre arestas cortantes de mesas ou bancões, ou tocar superfícies quentes.
- Não coloque perto de um aquecedor elétrico ou a gás, ou em forno quente.
- Para desconectar retire o plugue da tomada da parede.
- Os aparelhos não se destinam a ser operados por meio de um sistema de controle remoto separado ou temporizador externo.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e análogas como:
 - Áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - Casas de fazenda;
 - Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial;
 - Ambientes de quarto e café de manhã.
- A temperatura das superfícies acessíveis pode ser alta quando o aparelho está operando. Favor observar símbolo abaixo indicando superfície quente na tampa superior do produto.



ATENÇÃO - SUPERFÍCIE QUENTE

20 200

DICAS PARA OBTER MELHORES RESULTADOS

1. Pré-aqueça antes de usar. Conecte o cabo na tomada de alimentação ao preparar os recheios.
2. Para recheios de sanduiches molles ou líquidos use em fatias médias de pão, branco ou marrom. Para pequenas quantidades de recheio, use pão para torrada.

Cuidados e limpeza

- Aguarde até que o aparelho esfrie.
- Limpe as chapas antiaderentes com um pano úmido e, em seguida seque-as com um pano seco ou papel-toalha.
- Embora as placas de aquecimento sejam compostas de material antiaderente, é possível que alguns resíduos permaneçam. Para retirá-los, basta passar um pouco de óleo de cozinha nas chapas e deixar o aparelho ligado por alguns minutos. Depois, remova os resíduos com uma espátula de plástico ou madeira.
- Limpe a parte externa com um pano macio seco ou levemente umedecido para não danificar o acabamento da superfície.
- Jamais use palhas de aço, buchas ou qualquer espécie de limpadores ou materiais abrasivos para limpar, pois eles podem danificar o aparelho.
- Não utilize solventes ou qualquer substância química para limpeza interna ou externa, e tenha cuidado para que a umidade não penetre no aparelho.
- Nunca mergulhe o aparelho na água.

3

Caso queira entrar em contato com nossa central de relacionamento, nossos canais de comunicação são:

- 1 - Chat on line no site www.amvox.com.br
- 2 - Telefones (de segunda a sexta, das 9h às 16h)

- 3 - E-mail Contato@amvox.com.br
- 4 - "Fale conosco" no site
- 5 - Caixa Postal (para deixar os recados fora do horário de atendimento. Exclusivo de nossa marca)
- 6 - Whatsapp (71) 9267-0131 - Ratificamos que este número é apenas para recebimento de mensagens via whatsapp, sendo que, é bloqueado para receber e fazer ligações.

4