

Notas:

1. Este aparelho deve ser usado em uma tomada convencional. Verifique se a tomada possui potência suficiente.
2. Certifique-se de que a voltagem da tomada corresponde à do aparelho.
3. Coloque o aparelho sobre uma superfície estável e seca. Use um pano seco para limpar o corpo do aparelho.
4. Este produto foi projetado para ser usado com frutas macias, como laranjas, etc. Não o use com frutas duras, pois a sobrecarga poderá queimá-lo.
5. Desligue o aparelho da tomada nas seguintes situações:
  - a. Funcionamento anormal da lâmina giratória.
  - b. Ruído anormal durante a operação.
  - c. Durante a limpeza.
  - d. Após o uso.
6. Para evitar danos, interrompa o uso se o aparelho ficar quente.
7. Para evitar acidentes, mantenha fora do alcance de crianças.
8. A capacidade máxima é de 1 litro, não exceda esta quantidade.

Aviso:

1. Não coloque o corpo do aparelho, ou ele montado, na água, nem use-o se o mesmo se encontrar nesta condição.
2. Se o cabo de força for danificado, ele deve ser substituído pelo serviço de assistência técnica ou por um técnico qualificado para evitar acidentes.

# Amvox


## MANUAL DE INSTRUÇÕES

127V/220V~60Hz,40W



Modelo No.:AES-3000/AES-3000-2

### IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES



**Especificações elétricas:**

**Voltagem: 127V/220V AC**

**Frequência: 60Hz**

**Potência: 40W**

**Tempo de operação: 5 min**

(uso de 15s, pausa de 15s, menos de 10 ciclos)

Modo de usar:

1. Puxe o fio para fora da base, ligue na tomada e levante a tampa; o aparelho estará pronto para o uso.
2. Corte as frutas limpas ao meio e coloque-as sobre a lâmina giratória, pressione com firmeza a fruta com as mãos para fazer a lâmina girar.
3. Segure a jarra de suco com uma mão e a base com a outra, vire a jarra 30 graus para a direita e puxe-a para cima para separá-la do corpo do aparelho, ponha o suco no copo. Para continuar trabalhando, siga os passos anteriores.
4. Segure a jarra de suco pelo cabo e puxe firmemente o filtro para separá-lo da jarra. Vire o filtro sobre o lixo para esvaziá-lo. Para continuar trabalhando, coloque o filtro de volta na jarra.
5. Desligue o aparelho da tomada antes de limpar, remover a jarra de suco, filtro e lâmina giratória. Siga os passos 3 e 4, e limpe-os separadamente. Limpe o corpo do aparelho com um pano e monte-o novamente.

Cuidados:

1. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.
2. Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
3. Não utilize o aparelho se o cone do espremedor estiver danificado.